



# CÔNG TY TNHH HP POWER VIỆT NAM

Trụ sở: 38/307 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân Hà Nội.

SĐT: 0964 668 553 – 0963 879 268.

Email: hpcom.group.vn@gmail.com.

Website: www.hpcom.vn

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EPIC ES-809L

---

### I. Cài đặt mật mã

**Lưu ý:** Trong lúc cài đặt mật mã cần giữ cửa trong trạng thái mở!

Thực hiện theo các bước sau đây:

1. Mở lắp pin phần mặt trong của khóa, bấm nút Registration (R) có tiếng bíp.
2. Tại mặt ngoài của khóa, nhập mật mã hiện tại và kết thúc bằng phím sao [\*]. Đèn LED sẽ hiển thị lên ba phím sáng 1, 2, 3. Âm thanh cài đặt phát lên.
3. Tại mặt ngoài của khóa, nhấn phím 1. Âm thanh cài đặt phát lên.
4. Nhập mật mã mới có độ dài từ 4 đến 12 kí tự.
5. Nhấn phím sao [\*] để kết thúc cài đặt mật mã.

**Lưu ý:** Thử lại mật mã đã cài trong trạng thái cửa đang mở.

Cài đặt mật mã mới thì mật mã cũ sẽ bị xóa bỏ.

### II. Cài đặt mật mã khách

1. Nhấn nút Registration ở mặt trong của khóa dưới lắp pin
2. Tại mặt ngoài của khóa, nhập mật mã và kết thúc bằng phím sao [\*]. Đèn LED hiển thị 3 phím 1, 2, 3
3. Nhấn phím 3
4. Nhập số pin của khách mới được đăng kí có độ dài từ 4 đến 12 kí tự
5. Nhấn phím sao [\*] để kết thúc cài đặt

**Lưu ý:** Mật mã khách chỉ cho 1 lần đăng nhập

### III. Cài đặt thẻ từ

1. Nhấn nút Registration ở mặt trong của khóa dưới lắp pin
2. Tại mặt ngoài của khóa, nhập mật mã và kết thúc bằng phím sao [\*]. Đèn LED hiển thị 3 phím 1, 2, 3
3. Nhấn phím 2
4. Lần lượt cho từng thẻ từ vào ô Card (cảm biến)
5. Nhấn lại nút Registration để kết thúc cài đặt

### IV. Xóa thẻ từ

1. Mở lắp pin mặt trong của khóa, nhấn nút Registration
2. Kiểm tra các phím số được kích hoạt

3. Nhấn và giữ phím thăng [#] trong 5 giây khi có hồi âm kêu lên tất cả thẻ đã được xóa

## **V. Mở khóa từ bên ngoài**

### ❖ Mở bằng mật mã

1. Chạm lòng bàn tay lên mặt ngoài của khóa, bàn phím sẽ sáng lên.
2. Sau khi nhập mật mã, nhấn phím sao [\*], âm thanh vang lên báo hiệu cửa đã mở

### ❖ Mở bằng thẻ từ

1. Đưa thẻ từ vào sát cảm biến
2. Khi âm thanh vang lên, cửa đã được mở

## **VI. Đóng khóa từ bên ngoài**

### ❖ Chế độ tự động

Khóa sẽ tự động chốt trong vòng 2 giây sau khi đóng cửa

### ❖ Chế độ thường

Chạm lòng bàn tay vào vùng bàn phím cảm ứng, khóa sẽ chốt để khóa cửa

## **VII. Mở khóa từ bên trong**

**Lưu ý:** Hãy mở cửa trong vòng 7 giây sau khi chuyển chế độ bằng tay hay cửa sẽ khóa lại

### ❖ Mở cửa bằng tay cầm

Di chuyển tay cầm ở mặt trong của khóa, cửa sẽ được mở

## **VIII. Khóa cửa phía trong**

### ❖ Chế độ tự động

Cửa sẽ tự động khóa trong vòng 2 giây khi bạn đóng cửa

### ❖ Chế độ thường

Nhấn nút [khóa thường] cửa sẽ được đóng

## **IX. Khóa trái ngoài**

### ❖ Cài đặt

Sau khi cửa đã khóa, nhấn và giữ [safety button] trong vòng 3 giây, âm thanh vang lên. Khi đó bên ngoài sẽ không mở được cửa bằng mật mã hay thẻ từ (tuy nhiên chìa khóa cơ vẫn mở được)

### ❖ Bỏ chế độ khóa trái ngoài

Chế độ này có tác dụng 1 lần. Khi mở khóa bằng tay cầm chế độ này sẽ tự động được xóa bỏ

## **X. Cài đặt LED khóa thường**

Ở chế độ khóa thường, khi cửa đã đóng nhưng không bị khóa các phím số sẽ nhấp nháy

1. Chạm lòng bàn tay vào bàn phím số
2. Nhập mật mã
3. Nhấn phím thăng [#]
4. Nhấp phím 2 để thiết lập và phím 0 để hủy bỏ

Trong các sự kiện, đăng nhập hoặc báo động cháy thì bàn phím số sẽ nhập nháy. Khi pin yếu, bàn phím số sẽ nháy 1 lần trong khoảng 2 phút

## **Tính năng thuận tiện**

### **XI. Chế độ tự động**

1. Khi chốt cửa đi ra
2. Chạm lòng bàn tay vào bàn phím số
3. Nhập mật mã và sau đó nhấn phím thăng [#] 2 lần
4. Nhấn phím 4 để kết thúc cài đặt

### **XII. Chế độ thường**

1. Khi chốt cửa đi ra
2. Chạm lòng bàn tay vào bàn phím số
3. Nhập mật mã và sau đó nhấn phím thăng [#] 2 lần
4. Nhấn phím 7 để kết thúc cài đặt

### **XIII. Chế độ im lặng**

1. Chạm lòng bàn tay vào bàn phím số
2. Nhấn phím thăng [#] chế độ đã được kích hoạt sang im lặng

### **XIV. Chế độ âm thanh**

1. Chạm lòng bàn tay vào bàn phím số
2. Nhập mật mã
3. Nhấn phím 3 hoặc 4 trên bàn phím số
4. Nhấn phím thăng [#]

### **XV. Thiết lập nhận dạng thẻ từ**

- ❖ Nhận dạng tự động thẻ từ
  1. Chạm lòng bàn tay vào bàn phím số
  2. Nhập mật mã
  3. Nhấn phím thăng [#] 2 lần
  4. Nhấn phím 1 để kết thúc
- ❖ Tắt nhận dạng thẻ từ
  1. Chạm lòng bàn tay vào bàn phím số
  2. Nhập mật mã
  3. Nhấn phím thăng [#] 2 lần
  4. Nhấn phím 3 để kết thúc

### **XVI. Cài đặt điều khiển từ xa**

- ❖ Cài đặt
  1. Nhấn nút Registration 1 lần
  2. Nhấn nút Registration hoặc nút Open trên điều khiển từ xa
  3. Kết thúc cài đặt bằng phím sao [\*]
- ❖ Xóa

1. Nhấn nút Registration 1 lần
2. Nhấn phím [0] 1 lần
3. Nhấn và giữ phím thăng [#] trong vòng 5 giây

### **Tính năng cảnh báo**

#### **XVII. Cảnh báo cháy**

Khi khóa phát hiện nhiệt độ bên trong  $62^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ , khóa sẽ phát chuông cảnh báo và tự động mở cửa

#### **XVIII. Cảnh báo trộm**

Khi cửa phát hiện các tác động bất thường từ bên ngoài, nó sẽ phát loạt chuông cảnh báo lớn khoảng 80DB

#### **XIX. Tắt âm cảnh báo**

Tháo pin bên trong, nhập mật mã hoặc thẻ từ sẽ tắt chuông cảnh báo. Nếu nhiệt độ vẫn cao thì âm cảnh báo vẫn tiếp tục được phát

Nếu nhập sai 5 lần mật mã hay thẻ từ, khóa sẽ phát âm cảnh báo và ngừng hoạt động trong vòng 1 phút

#### **XX. Âm cảnh báo lỗi chốt cửa**

Khi cửa không đóng hay chốt cửa không đi ra, sẽ có âm cảnh báo phát lên trong 3 lần

#### **XXI. Âm cảnh báo thay thế nguồn**

Trong quá trình hoạt động bình thường mà có chuông cảnh báo, điều đó có nghĩa là cần thay thế pin. Hãy thay thế toàn bộ pin trong lần cảnh báo đó

Trong trường hợp khóa ngừng hoạt động:

1. Sử dụng nguồn pin 9V
2. Tiếp nguồn pin 9V vào 2 cực phía dưới mặt ngoài của khóa
3. Nhấn phím sao [\*]
4. Nhập mật mã
5. Kết thúc bằng phím sao [\*], khóa sẽ được mở

#### **XXII. Sử dụng chìa cơ khẩn cấp**

Khi cửa không thể mở ở chế độ bình thường

1. Mở giữ chìa phía trên tay cầm ở mặt ngoài của khóa
2. Cắm chìa cơ và xoay
3. Khi đó chốt khóa sẽ di chuyển
4. Xoay tay cầm để mở cửa
5. Đóng nút giữ chìa lại

- Giao hàng trên toàn quốc
- Hỗ trợ kỹ thuật toàn diện

**CÔNG TY TNHH HPPOWER VIỆT NAM**

Trụ sở: 38/307 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel : 0964 668 553 – 0976 138 123

Email : [contact.hpcom@gmail.com](mailto:contact.hpcom@gmail.com)

Website: [www.hpcom.vn](http://www.hpcom.vn) Or [www.khoadientu.biz](http://www.khoadientu.biz)

\*\*\* Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách! \*\*\*